電気式香炉アロマライト取扱説明書

このたびは電気式香炉アロマライトをお買い求めいただきまことにありがとうございました この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。とくに「安全上のご注意」は必ず お読みください。

お読みになった後は、お使いになるかたがいつでも見られるところに必ず保管してください。

「安全上のご注意」

※ここに示した注意事項は、商品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人への危害や 損害を未然に防止するためのものです。又、注意事項は、危害や損害の大きさ切迫の程度を 明示するために誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」、「注意」に 区別しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



養生 この標示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡又は重傷を 負う可能性が想定される内容を示しています。



アルコール類、石油類、ガス類などの危険物の近くで使用しないでください。引火などによる火災の恐れがあります。



紙や布、ビニールなどの、燃えやすいものを近づけたり、本体にかぶせない でください。火災の恐れがあります。



取り外し可能な部品以外の分解、修理、改造は絶対に行わないでください。 発火したり感電、ケガの恐れがあります。

0

子供だけで使用させたり、幼児の手の届くところやペットの触れるところで 使用しないでください。火災、火傷、破損によるケガの恐れがあります。



点灯中や消灯直後は香炉本体や小皿、電球が熱くなりますので素手で触れないでください。火傷の恐れがあります。



電球の取付け、取外しや器具清掃の時は、必ず電源プラグをコンセントから抜いて下さい。感電の恐れがあります。



香材以外の引火性可燃物(ガソリン、シンナーなど)の使用はしないでください。 火災の恐れがあります。



水滴のかかる状態で使用しないでください。感電の恐れがあります。



不安定なところで使用しないでください。落下して火災や火傷、破損による ケガの恐れがあります。




注意 この標示を無視して誤った取扱いをすると、人が損害を負う可能性が想定される内容及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



香炉が熱い時に、水などで急激に冷やさないでください。破損してケガの 恐れがあります。



付属の形状、定格以外の電球を使用しないでください。仕様が異なる熱量に より破損してケガや火傷の恐れがあります。 この電気式香炉アロマライトは電球の熱で緑茶やハーブなどからでる香りを楽しむものです。 小皿の凹凸により緑茶、ハーブ、お香、アロマオイルなどお好みの香材を楽しむことができます。 お部屋を暗くしてお使いいただくとほのかな光りがおちついた空間を演出します。



仕 様

型式	A L-5G
電源	交流100V 50/60Hz
消費電力	25W
電球	100V/110V(ミニランプ) E17口金(色付電球)
外形寸法	(約)直径11×高さ11(cm)
質量(重さ)	約500g
付.属品	電球(グリーンアップル、ピーチ)



香材によっては香りの出にくいものがあります。

上手な使い方

③ソケット E17口金

⑥中間スイッチ

香りの強弱は、小皿の凹凸で調節して下さい。小皿は次のような使い分けをして下さい。

②電球

①香炉本体



□ ⑦電源プラグ




アロマオイル使用の場合

凸面に水をはり、アロマオイルなどを混ぜてご使用ください。その時電球に水がかからないようにご注意ください。電球が破損する場合があります。

ご使用方法

ご使用される前に

運搬中に電球がゆるむことがあります。電球をソケットに締め付けてからお使い下さい。



集熟筒の∳を 上にして入れます。

2 緑茶・紅茶の場合




香炉本体の上部に小皿 (凹面)をのせ香材を入 れます。

ハーブ・アロマオイルの場合





香炉本体の上部に小 皿(凸面)をのせ、香 材を入れます。



電源ブラグをコンセントに差し 込み、スイッチを入れ電球を点灯 します。しばらくするとほのかな 香りがします。ご使用後はスイッ チを切り、電源ブラグを抜きます。

- ・香材が焦げ臭にかわったときはスイッチを切り、小皿を 十分さましてから香材を捨ててください。
- ・小皿は高温になりますので、十分にさめてから取手を 持つようにして下さい。
- ・小皿の底は高温になりますので、タタミやフローリング、 ビニールマットなどの熱に弱いところには 直接置かないで下さい。
- ・電球が切れたときは、新しい電球と取り替えてください。
- ・電球は付属のものと同じ形状、定格 (100V25W) の ものをお使いください。

色電球は市販されていませんので、お買上げの販売店か ジャテックスお客様窓口にご連絡下さい。

お手入れ

必ず電源プラグを抜き、 各部が冷めてから行って下さい。

- ●香炉本体は水洗いせず、布等で ふいて下さい
- 小皿は薄めた洗剤とスポンジで 洗って下さい

小皿は使用とともに色が 変わってきますが、 実用上差し支えありません

電球の色を変えて3色の明かりを楽しむ

3色の電球(付属)を取り替えることで、 本体の色が変わります。



やけどの恐れがあります。電球を取り替えるときは、十分に冷めてから行うこと

	グレープフルーツ	グリーンアップル	ピーチ
電球色のもつ意味は…	●陽気で光輝く色	●調和とバランスの色	●愛情の深い色
	●元気で自発的になる色	●生命を養う色	●暖かさを表現する色
	●食欲を増進する色	●鎮静作用のある色	●かわいらしく見える色
イメージは…	太陽、エネルギー、	植物、草原、回復、	女性、赤ちゃん、愛情、
	元気、陽気、歓喜	希望、浄化	優しさ、暖かさ
こんな効果が…	生きる喜びや楽しみを 前向きに演出する色。 Challeng spiritを旺 盛にしてくれます。陽気 になったり元気が出てく るでしょう。	再生と回復のシンボル色。 疲れた身体や心を癒し てくれます。リラックス の状態が得られること でしょう。	愛情深さや暖かさを表す色。筋肉の緊張をゆるめてくれます。優しい気持ちになったり、愛情を求めたりしたくなるかもしれません。

カラーアナリスト: 西尾 泰子



持込修理

	型式 AL-5G		
お客様	ご芳名		本書は日本国にお いてのみ有効です (Effective Only in Japan)
	電話 ()		*ご販売店様へ
	*お買上日	保証期間(お買上日より)	お買上日、貴店名、住所、
	平成 年 月 日	本体:1年	電話番号を記入のうえ、 お客様へお渡しください。
販売店	住所・店名 電話 ()		・保証期間:お買い上げ日から、一年です。

お買い上げいただき、誠にありがとうございました。

保証期間内に取扱説明書の注意書に従った正常な使用状態で使用していて故障した 場合は、本書記載内容に基づき無料修理いたします。

お買い上げの日から上記の期間内に故障した場合はジャテックスお客様窓口か、お買い上げの販売店に修理をご依頼の上本書をご提示ください。

■保証期間内でも次のような場合は有料修理となります。

- ・使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
- ・お買い上げ後の落下、輸送などによる故障または損傷。
- ・火災、地震、水害、落雷その他の天災地変、公害や異常電圧による故障または損傷。
- ・車輛、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷。
- ・一般家庭用以外(例えば業務用)に使用された場合の故障及び損傷。
- ・ご使用後のキズ、変色、汚れおよび保管上の不備による損傷。
- ・消耗部品の交換。
- ・本書のご提示がない場合。
- ・本書にお買い上げの年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合。 あるいは字句を書き換えられた場合。

■修理人で		

【株式会社ジャテックス

ATECX 〒457-0832 名古屋市南区浜中町1-5 TEL052-614-7300

ハッパ ミ ナ エイ ヨー

電気式香炉アロマライト取扱説明書

このたびは電気式香炉アロマライトをお買い求めいただきまことにありがとうございました この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。とくに「安全上のご注意」は必ず お読みください。

お読みになった後は、お使いになるかたがいつでも見られるところに必ず保管してください。

「安全上のご注意」

※ここに示した注意事項は、商品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人への危害や 損害を未然に防止するためのものです。又、注意事項は、危害や損害の大きさ切迫の程度を 明示するために誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」、「注意」に 区別しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



番片 この標示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡又は重傷を 負う可能性が想定される内容を示しています。



アルコール類、石油類、ガス類などの危険物の近くで使用しないでください。 引火などによる火災の恐れがあります。



紙や布、ビニールなどの、燃えやすいものを近づけたり、本体にかぶせない でください。火災の恐れがあります。



取り外し可能な部品以外の分解、修理、改造は絶対に行わないでください。 発火したり感電、ケガの恐れがあります。



子供だけで使用させたり、幼児の手の届くところやペットの触れるところで 使用しないでください。火災、火傷、破損によるケガの恐れがあります。



点灯中や消灯直後は香炉本体や小皿、電球が熱くなりますので素手で触れないでください。火傷の恐れがあります。



電球の取付け、取外しや器具清掃の時は、必ず電源プラグをコンセントから抜いて下さい。感電の恐れがあります。



香材以外の引火性可燃物(ガソリン、シンナーなど)の使用はしないでください。 火災の恐れがあります。



水滴のかかる状態で使用しないでください。感電の恐れがあります。



不安定なところで使用しないでください。落下して火災や火傷、破損によるケガの恐れがあります。




注意 この標示を無視して誤った取扱いをすると、人が損害を負う可能性が想定される内容及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



香炉が熱い時に、水などで急激に冷やさないでください。破損してケガの 恐れがあります。



付属の形状、定格以外の電球を使用しないでください。仕様が異なる熱量に より破損してケガや火傷の恐れがあります。 この電気式香炉アロマライトは電球の熱で緑茶やハーブなどからでる香りを楽しむものです。 2種類の小皿により緑茶、ハーブ、お香、アロマオイルなどお好みの香材を楽しむことができます。 お部屋を暗くしてお使いいただくとほのかな光りがおちついた空間を演出します。



仕 様

型式	A L-5A
電源	交流100V 50/60Hz
消費電力	25W
電球	100V/110V(ミニランプ) E17口金(色付電球)
外形寸法	(約)直径12×高さ11(cm)
質量(重さ)	約580g
付属 品	電球(グレーブフルーツ、ビーチ)



香材によっては香りの出にくいものがあります。

上手な使い方

香りの強弱は、2種類の小皿(深皿、中皿)で調節して下さい。小皿は次のような使い分けをして下さい。






(アロマオイル使用の場合)

小皿に水をはり、アロマオイルなどを混ぜてご使用ください。その時電球に水がかからないようにご注意ください。電球が破損する場合があります。

ご使用方法

ご使用される前に

運搬中に電球がゆるむことがあります。電球をソケットに締め付けてからお使い下さい。



上にして入れます。

2 緑茶・紅茶の場合




香炉本体の上部の穴に深皿 をのせ、香材を入れます。

ハーブ・アロマオイルの場合



深皿の中に中皿を 入れ香材を入れます。 (2重になります)



3

電源ブラグをコンセントに差し込み、スイッチを入れ電球を点灯します。しばらくするとほのかな 香りがします。ご使用後はスイッチを切り、電源ブラグを抜きます。

- ・香材が焦げ臭にかわったときはスイッチを切り、小皿を 十分さましてから香材を捨ててください。
- ・小皿は高温になりますので、十分にさめてから取手を 持つようにして下さい。
- ・小皿の底は高温になりますので、タタミやフローリング、 ビニールマットなどの熱に弱いところには 直接置かないで下さい。
- ・電球が切れたときは、新しい電球と取り替えてください。
- ・電球は付属のものと同じ形状、定格 (100V25W) の ものをお使いください。

色電球は市販されていませんので、お買上げの販売店か ジャテックスお客様窓口にご連絡下さい。

お手入れ

必ず電源プラグを抜き、 各部が冷めてから行って下さい。

- ●香炉本体は水洗いせず、布等で ふいて下さい
- 小皿は薄めた洗剤とスポンジで 洗って下さい

小皿は使用とともに色が 変わってきますが、 実用上差し支えありません

電球の色を変えて3色の明かりを楽しむ

3色の電球(付属)を取り替えることで、 本体の色が変わります。



やけどの恐れがあります。電球を取り替えるときは、十分に冷めてから行うこと

A	グレープフルーツ	グリーンアップル	ピーチ
電球色の もつ意味は…	●陽気で光輝く色 ●元気で自発的になる色 ●食欲を増進する色	■調和とバランスの色●生命を養う色●鎮静作用のある色	●愛情の深い色 ●暖かさを表現する色 ●かわいらしく見える色
イメージは…	太陽、エネルギー、 元気、陽気、歓喜	植物、草原、回復、 希望、浄化	女性、赤ちゃん、愛情、 優しさ、暖かさ
こんな効果が…	生きる喜びや楽しみを 前向きに演出する色。 Challeng spiritを旺 盛にしてくれます。陽気 になったり元気が出てく るでしょう。	再生と回復のシンボル色。 疲れた身体や心を癒し てくれます。リラックス の状態が得られること でしょう。	愛情深さや暖かさを表す色。筋肉の緊張をゆるめてくれます。優しい気持ちになったり、愛情を求めたりしたくなるかもしれません。

カラーアナリスト: 西尾 泰子

	型式	L –5A		
	ご芳名			-
お				
客	ご住所			
様				
	電話	()	
*	お買上日		e e	保証期間(お買上日より)
	平成 年	月	B	本体:1年
販	住所·店名			
売	2570			
店	電話	()	

本書は日本国においてのみ有効です。 (Effective Only in Japan)

*ご販売店様へ お買上日、貴店名、住所、 電話番号を記入のうえ、 お客様へお渡しください。

・保証期間: お買い上げ日から、 一年です。

お買い上げいただき、誠にありがとうございました。

保証期間内に取扱説明書の注意書に従った正常な使用状態で使用していて故障した 場合は、本書記載内容に基づき無料修理いたします。

お買い上げの日から上記の期間内に故障した場合はジャテックスお客様窓口か、 お買い上げの販売店に修理をご依頼の上本書をご提示ください。

■保証期間内でも次のような場合は有料修理となります。

- ・使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
- ・お買い上げ後の落下、輸送などによる故障または損傷。
- ・火災、地震、水害、落雷その他の天災地変、公害や異常電圧による故障または損傷。
- ・車輛、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷。
- ・一般家庭用以外(例えば業務用)に使用された場合の故障及び損傷。
- ・ご使用後のキズ、変色、汚れおよび保管上の不備による損傷。
- 消耗部品の交換。

■修理メモ

- ・本書のご提示がない場合。
- ・本書にお買い上げの年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合。 あるいは字句を書き換えられた場合。

•••••		•••••	•••••	•••••
•••••	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
•••••		•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Tanggat ジャテックス A T F C X

F457-0832 名古屋市南区浜中町1-5 TEL052-614-7300

ハッパ ミ ナ エイ ヨー